

i**NMOTION**
FRANCE

www.inmotion-france.fr

V3

V3C / V3PRO

Distribuée exclusivement
en france par :


newwalkings



Consignes de sécurité

- Les produits sont interdits aux mineurs
- Il est interdit de circuler sur la voie publique : Il vous appartient de vous renseigner sur la législation locale
- Le port du casque est obligatoire
- L'usage du téléphone ou smartphone est interdit pendant l'utilisation du produit

Consignes d'utilisation

- Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie du produit
- Veuillez stocker le produit dans un endroit sec entre 15 et 30°
- Veuillez recharger votre produit complètement au moins une fois par mois
- Vérifiez l'état général avant toute utilisation du produit.
- Le poids maximum d'une personne pouvant utiliser la gyroroue est de 120 Kg.
- Il est déconseillé d'utiliser la gyroroue sur des pentes trop ardues et trop longues sinon elle se mettra en sécurité en se coupant
- La lecture de ce manuel est obligatoire avant la première utilisation. Ne pas respecter les consignes de ce manuel peuvent avoir des conséquences graves sur votre produit comme sur l'utilisateur.

Le non-respect de ces consignes rend caduque la garantie New Walkings / Inmotion-France

Table des matières

Consignes de sécurité	2
Introduction	5
Conseils de lecture	5
1. Consignes de sécurité du produit.	6
2. Présentation générale.	7
2.1 Numéro de série du produit	7
2.2 Liste de colisage / vérification de la boîte	7
2.3 Composants	9
2.4 Paramètres du produit	10
2.5 Plan du produit	11
3. Les fonctions du produit	12
3.1 Le panneau interactif	12
3.2 Phare avant/arrière	13
3.3 Musique Bluetooth	13
3.4 Poignée de transport et mode d'assistance.	14
3.5 Application pour smartphones	14
3.6 Les séries INMOTION SCVV3	16
Les paramètres ci-dessous sont uniquement pour information.	16

4. L'utilisation de l' INMOTION SCV V3	16
4.1 Préparation	16
4.2 Mise en route	17
4.3 Veille et arrêt.	18
4.5 Charge	20
4.6 Réinitialisation	20
4.7 Protection contre la vitesse.	21
4.8 Protection contre l'inclinaison et la chute	21
4.9 Protection contre le déchargement électrique	21
5 Maintenance	22
5.1 Stockage	22
5.2 Crevaison et remplacement des pneus intérieurs et extérieurs	22
5.3 Nettoyage	22
6. Contact et informations légales	23
6.1 Code de la route	23
6.2 garanties	23

Distribuée exclusivement en France par :



Introduction




A propos de ce manuel

Pour votre sécurité, Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité afin de pouvoir rouler en toute sécurité en observant les conseils.

- Lire l'ensemble des conseils et mise en garde listés dans ce manuel. Vous pourrez utiliser en toute sécurité la gyroroue
- Pour toute question ou information ne figurant pas dans ce manuel, contactez votre revendeur agréé par INMOTION ou le service après vente de INMOTION FRANCE / NEW WALKINGS

Conseils de lecture

Ce manuel utilise une convention d'annotations suivante :

 ATTENTION !	ATTENTION : Si vous ne respectez pas ces instructions, vous pouvez vous mettre en danger !
 Avertissement	Vous avertit de toute action qui peut provoquer un problème de fonctionnement ou un problème matériel à l'INMOTION SCV V3.
 Notes	Identifie des points importants, des conseils, des circonstances exceptionnelles ou des méthodes alternatives

I. Consignes de sécurité du produit

INMOTION SCVV3 est une machine à système gyroscopique. Pour éviter les problèmes de sécurité, suivez les instructions de ce manuel. Le non respect de ces instructions peut conduire à une blessure physique ou même à la mort en cas de chute, de perte de contrôle ou de collision. Merci de lire ce manuel très soigneusement et suivre les instructions afin d'éviter tout risque et blessure potentiels.

Merci de porter un casque et des protections quand vous utilisez l'INMOTION SCVV3

Ne pas rouler sur l' INMOTION SCVV3 sur des pentes de plus de 20°

Ne pas accélérer ou freiner trop brutalement.,

Faire attention quand les routes sont glissantes et quand il y a des obstacles.

Ne pas rouler avec l'INMOTION SCVV3 sur les pelouses ou sur gravier.

Ne pas rouler avec l' INMOTION SCVV3 dans de l'eau plus profonde que 170 mm;

Ne pas rouler avec l' INMOTION SCVV3 dans les escaliers

Ne pas rouler avec l' INMOTION SCVV3 sur la route

Ne pas immerger l' INMOTION SCVV3

Ne pas dépasser 18km/h avec l' INMOTION SCVV3

Si les pédales s'inclinent vers le haut, ne pas continuer à accélérer et réduire la vitesse immédiatement

Ne pas s'asseoir sur la poignée du V3;

De l'aide est recommandée pour tous les débutants,

S'assurer que la batterie est chargée et les pneus gonflés en condition normale

Merci d'accélérer doucement et de ne pas rouler trop vite avant de vous habituer à l'utilisation du V3.

Vu les caractéristiques particulières des batteries au lithium, les clients devront les charger au moins une fois par mois. Si une panne est due à une négligence de charge de la batterie, elle ne sera pas couverte par la garantie du constructeur.

2. Présentation générale

INMOTION SCVV3 est un moyen de locomotion à système gyroscopique, high-tech et ludique. L'utilisateur peut contrôler le V3 pour avancer, accélérer, ralentir ou s'arrêter en se penchant en avant et en arrière, et garder son équilibre d'un côté à l'autre en faisant tourner son corps.

INMOTION SCVV3 est équipé d'une poignée à traction, de phares avant. Il est sûr, portable et permet les transports de courtes distances. De plus, le modèle SCVV3 Pro est équipé de feux avant et arrière intelligents et d'enceinte Bluetooth.

2.1 Numéro de série du produit

Le numéro de série du produit, une suite de 16 chiffres avec un code-barre linéaire est la seule identification du produit pour le suivi de la qualité, le service après-vente, les déclarations de perte. Merci de garder le numéro de série sous la main.

Vous pouvez obtenir le numéro de série du produit sur l'emballage extérieur du produit, sur la carte de garantie du produit et sur la partie principale de l' INMOTION SCVV3 (c'est dans l'angle de la partie supérieure du V3 quand la poignée est tirée).

2.2 Liste de colisage / vérification de la boîte


Le carton de l' INMOTION SCVV3 contient les éléments suivants. Merci de vérifier en ouvrant le carton et consulter le revendeur au cas où un composant manque.

La partie principale du V3, l'adaptateur, le mode d'emploi du produit, la carte de garantie, et le certificat d'homologation

⚠ ATTENTION !

Ne pas démonter ou modifier l' INMOTION SCVV3 , sinon il peut se produire des dommages irréparables ou des blessures.


2.3 Composants



2.4 Paramètres du produit


	Désignation	Note
Modèle	INMOTION SCVV3	
Vitesse de croisière maximum	18 km/h ①	① Cette vitesse a été mesurée pour un poids de 75kgs à la température de 25°C.
Kilométrage maximum	20~25 km ②	② Le kilométrage maximum a été mesuré à la température de 25°C et 75kgs de charge utile sur une route plane. Le kilométrage peut varier suivant les habitudes d'utilisation, les conditions climatiques, la route, et le poids. Le kilométrage peut également varier en fonction des types de batterie. Sur les versions V3C and V3Pro, la vitesse de croisière maximum est de 20~25 km.
Angle maximum de montée	18°	
Poids net	13.3~13.8 kg	
Charge utile	120 kg	
Dimensions	420*515*178 mm	
Batterie	72V 2Ah Lithium Ion	
Charge	AC220V 50~60Hz	
Temps de charge	1 heure et demie environ	
Pneus	14 pouces pneu gonflable	
Pression des pneus	3.0 Bar	
Température optimale d'utilisation	-10~40°C	
Norme d'étanchéité	IP55③	③ La résistance à l'eau et à la poussière est d'un indice de IP 55, ce qui veut dire que le V3 fonctionnera dans une eau dont la profondeur est inférieure à 170mm.

2.5 Plan du produit








3. Les fonctions du produit


3.1 Le panneau interactif



Le panneau interactif est l'interface d'affichage LED qui indique le fonctionnement du V3 sur la partie principale..

Icone	Désignation	Icone	Désignation
	Symbole de la lumière: indique si la lumière avant/arrière est allumée		Symbole d'erreur : indique si le V3 doit être réparé
	Connexion Bluetooth, constamment allumée indique une connexion Bluetooth prête à être utilisée avec une application smartphone.		Symbole du haut-parleur Bluetooth, lumière constante indique une connexion Bluetooth prête à diffuser de la musique. (Dans la version V3C, ce symbole ne peut pas être allumé)
	Symbole marche arrêt : merci de glisser votre doigt le long des flèches.		

3.2 Phare avant/arrière



La V3 commande automatiquement les phares avant et arrière en fonction de la direction de conduite. Pour allumer, balayer doucement votre doigt de la droite vers la gauche sur l'écran tactile (comme indiqué sur la photo de droite), et le symbole lumière sur l'écran sera allumé et les deux phares aussi. Essayez de pousser le V3 ou de monter dessus et le phare va automatiquement s'allumer à l'avant et le phare arrière va clignoter en rouge. L'utilisateur peut contrôler le phare avant pour qu'il soit constamment allumé, ou bien fermer les phares avant et arrière sur son smartphone.

- Dans la version V3C, Seul le phare avant s'allume avec le glissement de doigt de la droite vers la gauche de l'écran tactile ou par le biais de l'application smartphone. A l'arrière de la V3C, vous disposez d'un catadioptrite rouge.

- Dans la version V3PRO, Il y a des phares LED avant et arrière qui sont utilisés pour l'éclairage et l'avertissement.

3.3 Musique Bluetooth




L' INMOTION SCVV3PRO est équipé d'une connexion Bluetooth 4.0 BLE et d'un interface 3.0 Bluetooth pour la musique. L'utilisateur peut utiliser la première solution pour connecter le haut-parleur Bluetooth au V3PRO, ou utiliser la deuxième solution pour communiquer avec l'application sur un mobile.

Quand le V3 est en marche, allumer le Bluetooth sur votre mobile, rechercher et connectez-vous avec le

module Bluetooth du V3PRO? Et quand le symbole Bluetooth audio est allumé (comme indiqué sur le schéma ci-dessus) vous pouvez écouter la musique de votre mobile à travers le haut-parleur du V3PRO. Le nom pré-régulé Bluetooth de l'INMOTION SCVV3PRO est:V3-XXXXXXXXXAudio, XXXXXXXXX est une valeur aléatoire.Vous pouvez vous connecter directement quand le nom du dispositif apparaît.

3.4 Poignée de transport et mode d'assistance



La fonction mode assistance peut être utilisée quand les conditions ne sont pas adaptées à l'utilisation (des pentes raides, des routes glissantes, du sable, des routes cahoteuses et trop de gens aux alentours) Dans la fonction mode assistance, le système fournira une énergie assistée de faible puissance en fonction de la force de traction de l'utilisateur.

Presser le bouton au sommet de l'INMOTION SCVV3 et tirer la poignée comme quand on tire la poignée d'une valise Quand la poignée est tirée et le V3 poussé en avant, le V3 va automatiquement s'enclencher en fonction mode assistance.

Le design unique de la poignée et la fonction économie d'énergie

de l' INMOTION SCVV3 rendront l' INMOTION SCVV3 facile à utiliser dans toutes les situations

3.5 Application pour smartphones

L'application INMOTION a été spécialement conçue et développée par Inmotion Company. Elle permet aux utilisateurs de gérer avec son smartphone ou sa tablette tous les réglages et de contrôler les fonctions des produits de la marque

Vous pouvez télécharger l'application à partir de l'appstore (iOS) ou Googleplay (Android)
Le nom pré-réglé de l'INMOTION SCVV3 Bluetooth 4.0 BLE est:V3-XXXXXXXXX, XXXXXXXXX est le même que le Bluetooth audio. Le mot de passe Bluetooth initial est 000000. Uniquement en entrant le mot de passe Bluetooth correct pouvez-vous jumeler et utiliser votre application sur un appareil mobile pour contrôler l'INMOTION SCVV3. (La modification du mot de passe Bluetooth est contrôlé avec la permission de l'utilisateur. Seul un utilisateur validé peut changer le mot de passe du V3

Après la validation, cliquer et entrer dans l'interface de l'« Etat du véhicule » sans l'application du dispositif mobile, choisir « Changer le mot de passe » pour mettre en place le mot de passe pour Bluetooth.

Les fonctions suivantes sont réalisées par l'application:

Contrôle basique des réglages du V3 : marche, arrêt, verrouillage, déverrouillage et allumage et extinction des feux

Affichage de l'état du V3 : affichage de la vitesse, du kilométrage et état de la batterie.

Réglage de la configuration du V3: régler le volume du son, la vitesse de protection et la sensibilité des pédales.

Notes

L' INMOTION SCVV3 se connecte aux portables grâce au Bluetooth 4.0 BLE qui s'applique aux Android 4.3 ou plus, iOS 7.0 ou plus.

3.6 Les séries INMOTION SCVV3

INMOTION SCVV3 a trois modèles, le tableau ci-dessous expose les différences entre ces trois modèles.

Fonction / modèle	V3Pro	V3C
Coussin de protection	Coussin haute élasticité	Coussin normal
Capacité de la batterie	144WH	144WH
Interrupteur intelligent	oui	non
Matière	Caoutchouc	Plastique
Coulisse automatique	oui	oui
Ecran tactile	oui	oui
Affichage écran	Blanc	Bleu
Musique/Bluetooth	oui	non
Coussin de protection marchepied	oui	non

Les paramètres ci-dessous sont uniquement pour information

4. L'utilisation de l' INMOTION SCVV3

4.1 Préparation

Vérifier que tous les composants de l' INMOTION SCVV3 sont bien fixés sans détérioration avant de le monter

Charger en continu l' INMOTION SCVV3 pendant au moins 1 heure et demie avant de le monter


Trouver un endroit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une surface supérieure à 4mX4m pour s'entraîner. Assurez-vous que vous connaissez bien l'environnement alentour et qu'il n'y a pas d'interaction avec des voitures, des piétons, des animaux domestiques, des vélos, des fissures, des bosses ou tout autre obstacle. Demandez à un assistant bien formé d'être à vos côtés pendant l'entraînement. Cet assistant doit être habitué aux instructions et aux méthodes d'utilisation de l' INMOTION SCVV3 dans ce manuel.

Ne pas utiliser le V3 sur un sol lisse et glissant

Merci de porter des vêtements confortables ou des vêtements de sport et des chaussures plates pour monter l'INMOTION SCVV3. Echauffez-vous et gardez votre corps souple quand vous montez sur le V3.


Merci de porter un casque et les protections nécessaires pour éviter toute blessure.

4.2 Mise en route



Mettre votre doigt sur le symbole marche/arrêt de l'écran tactile. Alors qu'une flèche allumée apparaît et roule, balayer doucement l'écran dans le sens de la flèche et s'assurer que votre doigt touche l'écran quand vous tournez sur le V3. Le panneau interactif est montré ci-dessous. Le V3 ne peut pas être mis en route quand la batterie est trop basse. Il y aura un message vocal de batterie basse.

4.3 Veille et arrêt



Quand le V3 est en route, mettre le doigt sur le symbole puissance du panneau interactif. Alors que la flèche apparaît, balayer le doigt dans la direction de la fleche jusqu'à ce que vous entendiez la voix dire "veille" ce qui indique que le V3 est en veille. Il y aura également une lumière clignotante sur l'écran tactile (montré ci-dessous) Après 30 minutes de veille, le V3 va s'éteindre automatiquement et il n'y aura plus rien sur l'écran. Si vous avez besoin d'éteindre immédiatement, presser le pointe de la fleche pendant plus de 5 secondes. Si le niveau de la batterie est en dessous de 10%, le mouvement pour mettre le V3 en veille l'éteindra directement.

Notes

Si l'écran tactile fonctionne mal ou si vous devez l'éteindre de toute urgence, secouer votre V3 2 fois en 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son « attention » et le V3 s'arrêtera automatiquement.

4.4 Etapes pour débutants




Mettre le V3 en route et utiliser une main pour tenir le V3. Vérifier que le V3 reste bien droit sur le sol.

Ouvrir les pédales de chaque côté et positionner les deux jambes près des pédales en position parallèle de chaque côté du V3. Mettre le pied droit ou gauche (tout depend de votre preference) sur un côté de la pédale et verifier que votre pied est au centre de la pédale.

Garder le corps bien droit et le regard droit devant comme si vous êtes debout sur le sol.


Déplacer doucement votre centre de gravité sur la pédale opposée, et soulever le pied du côté de cette pédale. Trouver votre équilibre jusqu'à ce que ce vous puissiez tenir sur un un pied sur une pédale avec vos jambes bien droites pendant un petit moment.



Relâcher vos mollets et utiliser vos deux pieds pour vous tenir debout sur les pédales afin de garder votre équilibre pendant l'utilisation. Il vous faudra un minimum de temps pour apprendre à garder votre équilibre lors de l'utilisation du V3. Il est normal que vous perdiez l'équilibre momentanément et que vous tombiez de côté. C'est pour cela qu'il faut demander à un ami de vous tenir pour vous habituer au V3 ou utiliser un mur ou des balustrades pour garder l'équilibre pendant l'entraînement.

Après vous être habitué à garder l'équilibre sur le V3, vous pouvez ajuster le centre de gravité en vous penchant ou contrôler vos pieds pour changer de direction quand vous avancez (comme indiqué sur le schema).


4.5 Charge



Brancher l'adaptateur dans la prise rectangulaire du V3 (comme indiqué sur la photo). Cette prise peut être trouvée en glissant la protection de cette prise dans le sens de la flèche. Pousser à fond quand elle est branchée. Une lumière rouge et un son vous avertissent que le chargeur est en place. Quand la lumière passe du rouge au bleu, cela veut dire que la batterie est complètement chargée.

4.6 Réinitialisation

S'il y a une erreur dans le système, utiliser le bouton de réinitialisation pour fermer le V3. Pousser le bouton de réinitialisation vers la droite comme montré ci-dessous.



4.7 Protection contre la vitesse

Afin d'éviter des vitesses de conduites dangereuses, l' The INMOTION SCVV3 possède une vitesse maximum. Quand la vitesse dépasse la limite maximum de 18km/h, les pédales vont s'incliner vers le haut de 3 à 4° pour permettre à l'utilisateur de maintenir la vitesse actuelle. Il est très difficile pour l'utilisateur de se servir de son poids pour accélérer dans cette situation. Si l'utilisateur essaie de dépasser la vitesse de 20km/h, le V3 va ré-pondre avec une force opposée pour empêcher l'utilisateur d'aller trop vite. Les pédales reprendront leur angle normal quand la vitesse reviendra à la normale.

Quand la batterie est basse, le V3 va ralentir de 18km/h à 5km/h car il passe en fonction économie d'énergie.. Quand la charge de la batterie baisse, la vitesse continue de baisser. Le système va s'arrêter automatiquement une fois qu'il a détecté une vitesse proche de 0km/h pendant plus de 10 secondes si l'utilisateur ne le ferme pas.

4.8 Protection contre l'inclinaison et la chute

Quand le V3 se penche d'un côté de plus de 45°, il détectera ce problème, fera retentir le signal d'avertissement « attention » et arrêtera le système d'équilibre automatique afin d'éviter toute blessure au corps humain qui pourrait être faite par la roue tournante à grande vitesse. Tout ce qu'il reste à faire est soit d'éteindre ou rallumer, ou tenir le V3 bien droit, ce qui active le système d'équilibre automatique.

4.9 Protection contre le déchargement électrique

L' INMOTION SCVV3 intègre un système de protection contre le déchargement électrique qui coupe le courant pour protéger la batterie quand le V3 est en veille ou à l'arrêt ou si la batterie est trop basse. Un V3 en mode de protection contre le déchargement électrique conservera ce mode s'il est branché sur une prise de courant. Après une charge de 30mns, si le V3 ne s'allume pas, contacter les revendeurs autorisés ou la maintenance d'INMOTION.

5 Maintenance

5.1 Stockage

Le stockage incorrect de l' INMOTION SCVV3 peut provoquer une baisse de vie de la batterie et d'autres dommages possibles. Merci de stocker l' INMOTION SCVV3 dans un endroit abrité, sec et de température modérée. Si vous n'utilisez pas l'INMOTION SCVV3 il faut le charger au moins une fois par mois.

5.2 Crevaison et remplacement des pneus intérieurs et extérieurs

Assurez vous que la pression de l'air demeure la même dans les deux pneus et reste à 3.0 BAR (50 PSI) Si vous avez un pneu crevé ou si vous avez besoin de pneus neufs, contacter les revendeurs autorisés INMOTION ou la maintenance INMOTION.

5.3 Nettoyage

Avant de nettoyer, vérifier que l'appareil est éteint et débranché, et la prise fermée. Ne pas mettre d'eau dans la prise de charge ou dans la prise USB pendant le nettoyage.

Utiliser de l'eau ou de l'eau savonneuse avec un chiffon doux pour nettoyer la coque du V3. Ne pas utiliser de Karcher pour le nettoyage du V3. L' INMOTION SCVV3 résiste aux éclaboussures d'eau et à la poussière et a une certification IP55. Ne pas plonger le V3 dans l'eau, ce qui l'abîmerait définitivement.

Contact et informations juridiques

6. Contact et informations légales

NEW WALKINGS / INMOTION FRANCE Email: contact@inmotion-france.fr
web : www.inmotion-france.fr

6.1 Code de la route

Ne pas utiliser le INMOTION SCVV3 sur les routes publiques. Renseignez vous auprès des autorités locales ou des revendeurs autorisés et des services INMOTION pour plus d'information.

6.2 garanties

Votre produit est garantie 2 ans sauf pièces d'usures.

La batterie Lithium est garantie 1 an.

En cas de panne, Contactez votre revendeur ou le SAV de New Walkings – Inmotion France
Par mail : sav@newwalkings.com
Par téléphone au 06 95 31 11 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

INMOTION **FRANCE**

Distribuée exclusivement
en france par :



www.inmotion-france.fr